

คำสั่งกองทัพบก

(คำชี้แจง)

ที่ 47/9671

เรื่อง การระวังรักษาสายสะพายอาวุธเบาที่ทำด้วยผ้าใบ

เนื่องจากปรากฏว่าสายสะพายอาวุธที่ทำด้วยผ้าใบนั้นมีอัตราการชำรุดสูงมากทั้ง ๆ ที่กองทัพบกได้ออกคำสั่ง (ชี้แจง) ที่ 56/5375 ลง 10 มี.ค.98 เรื่อง การป้องกันสนิมและราไปแล้ว แต่การชำรุดสูญเสียของสายสะพายก็ยังไม่ลดน้อยลง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว จึงขอชี้แจง ย้ำถึง สาเหตุของการชำรุดและวิธีการระวังรักษาสายสะพายอาวุธเบา เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ยึดถือ เป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. สาเหตุ

สาเหตุสำคัญที่จะทำให้สายสะพายชำรุดมีดังนี้

ก. ความชื้น

ในขณะที่ทำการฝึกสายสะพายอาจถูกความชื้นได้โดยง่าย เช่น ถูกเหงื่อ หรือถูกน้ำเมื่อทหารทำความสะอาดอาวุธ แล้วนำปืนเข้าเก็บทั้ง ๆ ที่สายสะพายยังเปียกชื้นอยู่ ทำให้เกิดสนิมขึ้น ณ บริเวณที่สายสะพายสัมผัสกับหูกระสุนหรือหัวเข็มขัดสายสะพาย และทำให้สายสะพายตรงบริเวณนั้นเปื่อยขาดในไม่ช้า

ข. น้ำมัน

เวลาทหารทำความสะอาดปืน ทหารมักจะปล่อยให้ น้ำมันทำความสะอาด หรือ น้ำมันกันสนิมเปรอะเปื้อนสายสะพายจนชุ่ม ซึ่งจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้สายสะพายเปื่อยเร็ว

2. วิธีการระวังรักษา

ก. หลังจากนำปืนออกใช้งาน ก่อนนำปืนเข้าเก็บให้ตรวจสอบว่าสายสะพายเปียกชื้นหรือไม่ ถ้าหากสายสะพายเปียกชื้นให้ถอดออกจากปืนผึ่งให้แห้งเสียก่อน จึงจะนำไปติดกับปืน

ข. ในขณะที่ทำความสะอาด ระวังอย่าให้น้ำมันทำความสะอาด หรือน้ำมันกันสนิมเปื้อนสายสะพายจนชุ่มชื้น

ค. ถ้าหากสายสะพายเปื้อนฝุ่นหรือทรายให้ใช้แปรงปัดออกให้หมด

ง. ถ้าหากสายสะพายเปื้อนโคลน ให้ผึ่งให้โคลนแห้งเสียก่อนแล้วใช้แปรงปัดโคลนออก

จ. ระวังอย่าให้หูกระสุนเป็นสนิม

จ. ถ้าหากตำบลที่สัมผัสกับหุกระวิน หรือหัวเข็มขัดสายสะพายเริ่มเป็นสนิมให้
จัดหัวเข็มขัดใหม่ เพื่อเลื่อนจุดที่สัมผัสกับหุกระวินเสีย

ข. ในกรณีที่สายสะพายเป็นสนิม หรือเปราะเป็อนน้ำมันต่างๆ หรือ
สายสะพายสกปรกจะด้วยกรณีใด ๆ ก็ตามให้ซักสายสะพายด้วยสบู่เพื่อชำระสิ่งสกปรกต่าง ๆ
ออกให้หมดเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าจนหมดสบู่ ผึ่งให้แห้งแล้วจึงนำไปประกอบกับตัวปืน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2504

รับคำสั่ง ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต. พ. นายเหมื่อนวงศ์